

GRETA

MANUAL DE USUARIO USER MANUAL

KOKOÖ



Manual de usuario KOKOÖ GRETA



User's Manual for KOKOÖ GRETA



Felicitaciones por adquirir GRETA. Antes de familiarizarse más con él, tómese un momento para leer este manual del usuario.

IMPORTANTE: Sólo para uso de adultos. Quienes puedan estar embarazadas, tener marcapasos, diabetes, flebitis, trombosis o cualquier otra condición, deben consultar con un profesional médico sobre el riesgo de coágulos de sangre antes de utilizar cualquier producto de masaje personal.

Congratulations on acquiring GRETA. Before getting more closely acquainted with it, please take a moment to look through this user manual.

IMPORTANT: For adult use only. Those who may be pregnant, have a pacemaker, diabetes, phlebitis, thrombosis or any other condition, should consult with a medical professional regarding the risk of blood clots before using any personal massage product.

** INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO **

- Materiales: silicona sólida suave + ABS
- Función Vibración: 3 velocidades + 7 patrones diferentes
- Dimensiones del producto: 144,5*32*47mm
- Dimensiones mando: 84*38*22mm
- Peso del producto y mando: alrededor de 120 g
- Interfaz: USB + Pin (DC) recargable
- Voltaje de carga: 5V
- Tipo de batería: Li-ion
- Nivel de ruido máx. 50 dB
- Impermeable
- 100% seguro, libre de sulfatos y látex
- No se garantiza ni implica ningún reclamo médico por el uso de este producto.

** GENERAL PRODUCT INFORMATION **

- Materials: soft solid silicone + ABS

- Vibration Function: 3 speeds + 7 different patterns
- Product Dimensions: 144,5*32*47mm
- Remote dimensions: 84*38*22mm
- Product and controller weight: about 120g
- Interface: USB + Pin (DC) Rechargeable
- Charging Voltage: 5V
- Battery Type: Li-ion
- Max noise level: 50dB
- Waterproof
- 100% safe, phthalate-free and latex-free
- No medical claims are warranted or implied by use of this product.

** AVISO IMPORTANTE PARA USO INICIAL **

- Asegúrese de que el producto esté 100% seco antes de cargarlo
- Antes del primer uso, el producto debe cargarse entre 4 y 6 horas utilizando el cable de carga
- Tiempo de carga normal después del primer uso: 2 ~ 3 horas
- La luz indicadora parpadea: indica que el producto se está cargando
- Luz indicadora fija: indica que el producto está completamente cargado
- El juguete funcionará durante 4 horas en velocidad baja y 70 minutos a la velocidad más alta aprox.

** IMPORTANT NOTICE FOR INITIAL USE **

- Make sure the product is 100% dry before charging.
- Before the first use, the product needs to be charged between 4-6 hours using the charging cable
- Normal Charging Time after the first use: 2 ~3 hours
- Indicator light blinks: indicates that product is in charging
- Indicator light steadily on: indicates that product is fully charged
- The toy will run for 4 hours on low speed and 70 minutes on the highest speed approx.

** INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO **

Para encender su GRETA

Desde el modo de espera:

- Mantenga presionado el botón S1 durante 2 segundos, hasta que la luz LED esté encendida de manera constante indica que el producto está en modo de espera. Presione brevemente para cambiar patrones, total 3 velocidades y 7 patrones diferentes del motor 02.
- Presione el botón S1 durante 2 segundos para apagar. La señal del control remoto no se puede recibir en estado apagado.
- Botón S2: Cuando su GRETA esté en modo de espera, presione brevemente el botón 02 para activar el motor 01. Presione brevemente para cambiar los patrones. Total de 3 velocidades y 7 patrones diferentes.
- Mantenga presionado el botón S2 durante 2 segundos para apagar el motor 01 y volver al modo de espera.
- Los dos motores pueden funcionar al mismo tiempo o por separado.

Para activar y cambiar de velocidades de vibración y cambios de patrón de su GRETA desde el mando remoto:

- Cuando su GRETA este en modo de espera, presione y mantenga presionado el botón S3 para encender el control remoto; cuando el control remoto esté encendido, la luz LED se encenderá.
- Si ambos motores están en modo de espera, presione brevemente el botón S4 para activar los dos motores a la vez, presione brevemente para cambiar los patrones. Total 3 velocidades y 7 patrones diferentes.
- Si solo un motor está en funcionamiento y el otro está en modo de espera, presione brevemente el botón S4 para activar los dos motores, presione brevemente para cambiar a los diferentes patrones de vibración de ambos motores.
- Mantenga presionado el botón S4 durante 2 segundos y su GRETA volverá al modo de espera.
- Mantenga presionado el botón S3 durante 1 segundo y su control remoto se apagará. La luz LED se apagará.

OPERATING INSTRUCTIONS

To turn on the GRETA
Enter Stand-by Mode:

- Press and hold the S1 button for 2 seconds, until the LED light is on steadily indicates the product is in stand-by mode. Short press to change patterns, total 3 speeds and 7 different patterns of engine 02.
- Press the S1 button for 2 seconds to power off. Remote control signal cannot be received in power off state
- S2 Button: When your GRETA is in standby mode, short press button 02 to activate motor 01. Short press to change patterns. Total of 3 speeds and 7 different patterns.
- Press and hold the S2 button for 2 seconds to turn off motor 01 and return to standby mode.
- The two motors can operate at the same time or separately.

To activate and change vibration speeds and pattern changes of your GRETA from the remote control:

- When your GRETA is in standby mode, press and hold the S3 button to turn on the remote control; When the remote control is turned on, the LED light will turn on.
- If both motors are in standby mode, short press S4 button to activate both motors at once, short press to switch patterns. Total 3 speeds and 7 different patterns.
- If only one motor is running and the other is in standby mode, short press the S4 button to activate the two motors, short press to switch to the different vibration patterns of both motors.
- Press and hold the S4 button for 2 seconds and your GRETA will return to standby mode.
- Press and hold the S3 button for 1 second and your remote control will turn off. The LED light will turn off.

Consejo: Para obtener sensaciones más placenteras, aplique lubricante KOKOÖ proporcionado con su GRETA.

Tip: For more pleasurable sensations, apply KOKOÖ lubricant provided with your GRETA.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

- El uso de GRETA con cremas para manos o lubricantes a base de silicona puede hacer que la silicona quede permanentemente pegajosa.

- GRETA es totalmente resistente al agua, lo que simplifica la limpieza.
- Siempre limpie minuciosamente su GRETA antes y después de cada uso. Puedes lavar la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuagar con agua caliente limpia y secar con un paño o toalla sin pelusa. Nunca utilice limpiadores que contengan alcohol o acetona.
- Evite dejar su GRETA expuesto a la luz solar directa y NUNCA lo exponga a calor extremo. Guarde su GRETA en un lugar libre de polvo y manténgalo alejado de productos de otros materiales.

CLEANING, STORAGE, AND SAFETY

- Using GRETA with hand creams or silicone-based lubricants may make the silicone permanently tacky.
- GRETA is fully waterproof, making cleaning simple.
- Always clean your GRETA thoroughly before and after each use. You can wash the silicone with warm water and antibacterial soap, rinse with clean hot water and pat dry with a lint-free cloth or towel. Never use cleansers containing alcohol, petrol or acetone.
- Avoid leaving your GRETA in direct sunlight and NEVER expose it to extreme heat. Store your GRETA in a dust-free place and keep it away from products of other materials.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El LED de su GRETA no parpadea cuando el cargador está conectado:

- La batería está agotada y necesitará varios minutos para reconocer que se está cargando.
- El cargador no está conectado correctamente. Compruebe los enchufes de pared y CC.

Su GRETA no se activa cuando se presiona el botón S1:

- La batería está vacía. Recargue su GRETA.
- La interfaz de su GRETA está bloqueada. Mantenga presionado el Botón 1 durante 5 segundos. Si experimenta algún otro problema con su GRETA o

si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento, comuníquese con: cliente@kokooyou.com.

TROUBLESHOOTING

The LED on your GRETA does not pulse when the charger is connected:

- The battery is drained and will require several minutes to acknowledge that it is being charged.
- The charger is not properly connected. Check wall and DC sockets.

Your GRETA does not activate when the center button is pressed:

- The battery is empty. Recharge your GRETA.
- The interface of your GRETA is locked. Press and hold Button 1 for 5 seconds.

If you experience any other problems with your GRETA or if you have any questions regarding operation, please contact: cliente@kokooyou.com.

REGISTRAR GARANTÍA

Para activar su Garantía Limitada de 3 Años, no necesitas hacer nada, su GRETA ya está registrado con el código y número de pedido que aparece en su TARJETA DE GARANTÍA KOKOÖ.

REGISTER WARRANTY

To activate your 3-Year Limited Warranty, You do not need to do anything, your GRETA is already registered with the code and order number that appears on your KOKOÖ WARRANTY CARD.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

KOKOÖ garantiza este objeto de placer por un período de TRES (3) AÑOS, después de la fecha de entrega, contra defectos debidos a defectos de mano de obra o materiales. La garantía cubre las piezas funcionales que afectan el funcionamiento del objeto de placer. NO cubre el deterioro causado por el mal uso o daños causados por accidente o negligencia. Cualquier intento de abrir o

desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si descubre un defecto y notifica a KOKOÖ durante el período de garantía, KOKOÖ, reemplazará el objeto de placer sin cargo. Para validar su garantía, conserve su TARJETA DE GARANTÍA entregada con su GRETA. Si desea comunicarnos una incidencia, acceda a nuestra web en el apartado "comunicar incidencia". Sólo necesitas tener a mano el código de su TARJETA DE GARANTÍA. Si lo desea también puede contactar con el departamento de atención al cliente en cliente@kokooyou.com.

3-YEAR WARRANTY

KOKOÖ warrants this pleasure object for a period of TRES (3) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. The warranty covers working parts that affect the function of the pleasure object. It does NOT cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the pleasure object (or its accessories) will void the warranty. If you discover a defect and notify KOKOÖ during the warranty period, KOKOÖ will, at its discretion, replace the pleasure object free of charge. To validate your warranty, keep your WARRANTY CARD delivered with your GRETA. If you wish to report an incident to us, go to our website in the "report incident" section. You just need to have the code on your WARRANTY CARD on hand. If you wish, you can also contact the customer service department at cliente@kokooyou.com.

INFORMACIÓN DE RECICLAJE

Eliminación de equipos electrónicos viejos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos): El símbolo del cubo de basura tachado indica que este objeto de placer no debe ser tratado como residuo doméstico, sino llevado al punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):

The crossed-out dustbin symbol indicates that this pleasure object should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.



Descargo de responsabilidad: Los usuarios de este producto lo hacen bajo su propio riesgo. Ni KOKOÖ ni sus minoristas asumen ninguna responsabilidad por el uso de este producto. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El modelo puede cambiarse para realizar mejoras sin previo aviso.

Disclaimer: Users of this product do so at their own risk. Neither KOKOÖ nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this product. Changes or Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Model may be changed for improvements without notice.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para usar el juguete. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no causa interferencias dañinas y (2) este dispositivo puede recibir

interferencias, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración de exposición a RF: este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

2024 KOKOÖ. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CLIENTE@KOKOÖY-OU.COM

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF exposure statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

2024 KOKOÖ AB. ALL RIGHTS RESERVED.

SUPPORT: CLIENTE@KOKOÖYOU.COM

