

LIA

MANUAL DE USUARIO

USER MANUAL

KOKOÖ



**Estimulación
Clitoris por ondas
Clitoris stimulation
by waves**



Boton 1 Button 1

Presione 2 segundos para acivar y desactivar

Presione brevemente para cambiar 8 modos de estimulación por ondas

Press 2 seconds to turn on and off

Short press to switch 8 wave stimulation modes

Boton 2-3 Button 2-3

Presione brevemente para cambiar 5 velocidades

Short press to change 5 speeds

Boton 4 Button 4

Presione para empezar a calentar hasta 40°C en 5 minutos

Press to start heating up to 40°C in 5 minutes

Puerto de carga
loading port

Felicitaciones por adquirir LIA. Antes de familiarizarse más con él, tómese un momento para leer este manual del usuario.

IMPORTANTE: Sólo para uso de adultos. Quienes puedan estar embarazadas, tener marcapasos, diabetes, flebitis, trombosis o cualquier otra condición, deben consultar con un profesional médico sobre el riesgo de coágulos de sangre antes de utilizar cualquier producto de masaje personal.

Congratulations on acquiring LIA. Before getting more closely acquainted with it, please take a moment to look through this user manual.

IMPORTANT: For adult use only. Those who may be pregnant, have a pacemaker, diabetes, phlebitis, thrombosis or any other condition, should consult with a medical professional regarding the risk of blood clots before using any personal massage product.

SEGURIDAD

- Si tiene algún problema de salud, consulte con su médico si tiene alguna pregunta o hay algo que le preocupe.
- Este estimulador de clítoris por ondas está diseñado para personas que hayan cumplido los 18 años.
- Aquellas personas con una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos podrán usar este estimulador de clítoris por ondas siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre como usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Los menores de edad no deben usar o limpiar el estimulador de clítoris por ondas.
- Use este estimulador de clítoris por ondas solo para lo que se ha fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No comparta juguetes sexuales con otra persona que no sea su pareja.
- Si es necesario, use medidas de protección con su pareja.
- No utilice el estimulador de clítoris por ondas si detecta alguna grieta o signos de deterioro en el material de silicona que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guarde el estimulador de clítoris por ondas en superficies absorbentes. Si el no funciona con normalidad, apágelo y consulte la sección "comunicar incidencia" de nuestra web.
- No use el estimulador de clítoris por ondas si hay uno o más componentes dañados.

SECURITY

- If you have any health problems, consult your doctor if you have any questions or concerns.
- This wave clitoral stimulator is designed for people who have reached the age of 18.
- Those with reduced physical, sensory or mental capabilities or without prior experience or knowledge may use this wave clitoral stimulator as long as they have supervision or have received instructions on how to use it safely and understand the related risks.

- Minors should not use or clean the wave clitoral stimulator.
- Use this wave clitoral stimulator only for what it is made for. Sharing sex toys with other people can lead to the transmission of sexual diseases. Don't share sex toys with anyone other than your partner.
- If necessary, use protective measures with your partner.
- Do not use the wave clitoral stimulator if you detect any cracks or signs of deterioration in the silicone material that covers it.
- To avoid stains, do not store the clitoral wave stimulator on absorbent surfaces. If it does not work normally, turn it off and consult the "report incident" section of our website.
- Do not use the wave clitoral stimulator if one or more components are damaged.

**** INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ****

- Materiales: silicona sólida suave + ABS
- Función Estimulación Clitoris por ondas: 8 patrones diferentes
- Funcion Potencia: 5 modos de potencia
- Funcion Calor: Hasta 40°C en 5 minutos
- Dimensiones del producto: 165*50*64mm
- Peso del producto: alrededor de 137 g
- Interfaz: USB + Pin (DC) recargable
- Voltaje de carga: 5V
- Tipo de batería: Li-ion 850MAH
- Impermeable
- 100% seguro, libre de sulfatos y látex
- No se garantiza ni implica ningún reclamo médico por el uso de este producto.

**** GENERAL PRODUCT INFORMATION ****

- Materials: soft solid Silicone + ABS
- Clitoris Stimulation Function by waves: 8 different patterns
- Power Function: 5 power modes
- Heat Function: Up to 40°C in 5 minutes
- Product dimensions: 165*50*64mm
- Product weight: about 137g
- Interface: USB + Pin (DC) Rechargeable
- Charging Voltage: 5V
- Battery Type: Li-ion 850MAH
- Waterproof
- 100% safe, phthalate-free and latex-free
- No medical claims are warranted or implied by use of this product.

*** AVISO IMPORTANTE PARA USO INICIAL ****

- Asegúrese de que el producto esté 100% seco antes de cargarlo.
- Antes del primer uso, el producto debe cargarse entre 4 y 6 horas utilizando el cable de carga
- Tiempo de carga normal después del primer uso: 2 ~ 3 horas
- La luz indicadora parpadea: batería baja
- La luz indicadora parpadeando alternativamente: batería se está cargando
- Luz indicadora fija: indica que el producto está completamente cargado
- El juguete funcionará durante 4 horas en velocidad baja y 70 minutos a la velocidad más alta aprox.

**** IMPORTANT NOTICE FOR INITIAL USE ****

- Make sure the product is 100% dry before charging.
- Before the first use, the product needs to be charged between 4-6 hours using the charging cable
- Normal Charging Time after the first use: 2 ~3 hours
- Indicator light flashes: low battery
- Indicator light flashing alternately: battery is charging
- Steady indicator light: indicates that the product is fully charged
- The toy will run for 4 hours on low speed and 70 minutes on the highest speed approx.

**** INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ****

Para encender el producto

Desde el modo de espera: Mantenga presionado el botón B1 durante 2 segundos, hasta que la luz LED esté encendida de manera constante indica que el producto está en modo de espera.

****OPERATING INSTRUCTIONS****

To turn on the product

Enter Stand-by Mode: Press and hold S1 Button for 3 seconds, till the LED light is steadily on, indicates that the product is on stand-by model.

Para activar y cambiar de velocidades de succión y cambios de patrón de su LIA:

- En modo de espera presione brevemente el botón B1 para activar la función de succión, siga presionando para alternar entre los 8 patrones diferentes. Pulse el botón B2 o B3 para aumentar o disminuir 5 posiciones la potencia en los 8 patrones.

Para efecto calor

- Pulse el botón B4, la boca de succión alcanzará la temperatura de 40°C.

Para apagar el juguete

- Mantenga presionado el botón B1 durante 3 segundos para apagar el juguete y, la luz LED se apaga.

To activate and change suction speeds and pattern changes of your MIA:

- In standby mode, short press the B1 button to activate the suction function, keep pressing to cycle through the 8 different patterns. Press the B2 or B3 button to increase or decrease the power by 5 positions in the 8 patterns.

For heat effect

- Press the B4 button, the suction mouth will reach the temperature of 40°C.

To turn off toy

- Press and hold B1 Button for 3 seconds to turn off the toy, and the LED light turns off meanwhile.

Consejo: Para obtener sensaciones más placenteras, aplique lubricante KOKOÖ proporcionado con su estimulador de clítoris por ondas LIA.

Tip:For more pleasurable sensations, apply KOKOÖ lubricant provided with your LIA wave clitoral stimulator.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

- El uso de LIA con cremas para manos o lubricantes a base de silicona puede hacer que la silicona quede permanentemente pegajosa.
- LIA es resistente al agua, lo que simplifica la limpieza.
- Siempre limpie minuciosamente su LIA antes y después de cada uso. Puedes lavar la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuagar con agua limpia y secar con un paño o toalla sin pelusa. Nunca utilice limpiadores que contengan alcohol o acetona.
- Evite dejar su LIA expuesto a la luz solar directa y NUNCA lo exponga a calor extremo. Guarde su LIA en un lugar libre de polvo y manténgalo alejado de productos de otros materiales.

CLEANING, STORAGE, AND SAFETY

- Using LIA with silicone-based hand creams or lubricants can make the silicone permanently sticky.
- MÍA is waterproof, making cleaning simple.
- Always clean your LIA thoroughly before and after each use. You can wash the silicone with warm water and antibacterial soap, rinse with clean water and dry with a lint-free cloth or towel. Never use cleaners that contain alcohol or acetone.
- Avoid leaving your LIA in direct sunlight and NEVER expose it to extreme heat. Store your LIA in a dust-free place and keep it away from products made of other materials.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El LED de su LIA no parpadea cuando el cargador está conectado:

- La batería está agotada y necesitará varios minutos para reconocer que se está cargando.
- El cargador no está conectado correctamente. Compruebe los enchufes de pared y CC.

Su LIA no se activa cuando se presiona el botón B1:

- La batería está vacía. Recargue su LIA
- La interfaz de su LIA está bloqueada. Mantenga presionado el Botón B1 durante 5 segundos.

Si experimenta algún otro problema con su LIA o si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento, comuníquese con:

cliente@kokooyou.com

TROUBLESHOOTING

The LED on your LIA does not pulse when the charger is connected:

- The battery is drained and will require several minutes to acknowledge that it is being charged.
- The charger is not properly connected. Check wall and DC sockets.

Your LIA does not activate when the center button is pressed B1:

- The battery is empty. Recharge your LIA.
- The interface of your LIA is locked. Press and hold Button B1 for 5 seconds.

If you experience any other problems with your LIA or if you have any questions regarding operation, please contact:

cliente@kokooyou.com

REGISTRAR GARANTÍA

Para activar su Garantía Limitada de 3 Años, no necesita hacer nada, su LIA ya está registrado con el código y número de pedido que aparece en su TARJETA DE GARANTÍA KOKOÖ.

REGISTER WARRANTY

To activate your 3-Year Limited Warranty, You do not need to do anything, your LIA is already registered with the code and order number that appears on your KOKOÖ WARRANTY CARD.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

KOKOÖ garantiza este objeto de placer por un período de TRES (3) AÑOS, después de la fecha de entrega, contra defectos debidos a defectos de mano de obra o materiales. La garantía cubre las piezas funcionales que afectan el funcionamiento del objeto de placer. NO cubre el deterioro causado por el mal uso o daños causados por accidente o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si descubre un defecto y notifica a KOKOÖ durante el período de garantía, KOKOÖ, reemplazará el objeto de placer sin cargo. Para validar su garantía, conserve su TARJETA DE GARANTÍA entregada con su LIA. Si desea comunicarnos una incidencia, acceda a nuestra web en el apartado "comunicar incidencia". Sólo necesita tener a mano el código de su TARJETA DE GARANTÍA. Si lo desea también puede contactar con el departamento de atención al cliente en **cliente@kokooyou.com**.

3-YEAR WARRANTY

KOKOÖ warrants this pleasure object for a period of TRES (3) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. The warranty covers working parts that affect the function of the pleasure object. It does NOT cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the pleasure object (or its accessories) will void the warranty. If you discover a defect and notify KOKOÖ during the warranty period, KOKOÖ will, at its discretion, replace the pleasure object free of charge. To validate your warranty, keep your WARRANTY CARD delivered with your LIA. If you wish to report an incident to us, go to our website in the "report incident" section. You just need to have the code on your WARRANTY CARD on hand. If you wish, you can also contact the customer service department at **cliente@kokooyou.com**.

INFORMACIÓN DE RECICLAJE

Eliminación de equipos electrónicos viejos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos):

El símbolo del cubo de basura tachado indica que este objeto de placer no debe ser tratado como residuo doméstico, sino llevado al punto de recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):

The crossed-out dustbin symbol indicates that this pleasure object should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.



Descargo de responsabilidad: Los usuarios de este producto lo hacen bajo su propio riesgo. Ni KOKOÖ ni sus minoristas asumen ninguna responsabilidad por el uso de este producto. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El modelo puede cambiarse para realizar mejoras sin previo aviso.

Disclaimer: Users of this product do so at their own risk. Neither KOKOÖ nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this product. Changes or Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Model may be changed for improvements without notice.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para usar el juguete. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no causa interferencias dañinas y (2) este dispositivo puede recibir interferencias, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración de exposición a RF: este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

2024 KOKOÖ. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

ATENCIÓN AL CLIENTE: CLIENTE@KOKOOYOU.COM

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF exposure statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

2024 KOKOÖ. ALL RIGHTS RESERVED.

SUPPORT: CLIENTE@KOKOOYOU.COM

